

## Satenne R-3 software update



### Micro SD Kaart

De software update gaat met een standaard micro SD kaart (niet meegeleverd). Formateer deze als FAT32

### Software

Download de meest recente versie van de software van [www.vadac.nl](http://www.vadac.nl)

Het betreft een .zip bestand, sla dit bestand op.

Unzip het bestand direct naar de lege micro SD kaart. Er worden 7 bestanden gecreëerd.

### Software laden

1. Maak de besturingskast (foto 1) stroomvrij door de 4-polige connector te verwijderen (foto 2)
2. Plaats de micro SD kaart in de kaartlezer van de besturingskast (foto 3). Door zijn vorm kan de SD kaart er maar op 1 manier in. Let op: de SD kaart moet diep genoeg geplaatst worden (foto 4).  
Er zit een veermechanisme in de kaartlezer en als de kaart juist geplaatst wordt, is een klik te horen.  
Gebruik indien nodig een pen o.i.d. om de kleine SD kaart ver genoeg in te brengen.
3. Plaats de 4-polige connector terug
4. Tijdens het laden van de software knippert de rode LED naast de kaartlezer en op het display verschijnt de tekst "Flashing... Please wait"
5. De software is geladen als de rode LED continu aan is en er een klik van het relais te horen is
6. Maak de besturingskast stroomvrij door de 4-polige connector te verwijderen
7. Verwijder de micro SD kaart